



Påfyllnadstabell för Säkra Däck

1. Roterat hjulet så att ventilens position är kl. 4 eller kl. 8. Skruva bort ventilnålen och töm däckat på luft.
2. Sätt fast pumpslangen på ventilen.
3. Pumpa i Säkra Däck.
4. Ett pumptag ger 0,25 l.
5. Montera ventilnålen och pumpa däckat.
6. Roterat hjulet eller kör en kort sträcka.



Dimension	Liter	Dimension	Liter
570 – 8	0,4-0,6	315/80 R – 22,5	3,7-4,6
5,00 – 8	0,5-0,7	550/45 R – 22,5	5,8-7,3
18 – 7,00 – 8	0,6-0,8	600/500 R – 22,5	7,6-9,5
18 - 850 – 8	0,7-0,9	13,00 R – 24	4,0-5,0
650 – 10	0,6-0,8	13,60 R – 24	3,7-5,2
20 – 10,00 – 10	1,0-1,2	14,90 R – 24	4,2-6,1
7,00 – 12	0,7-1,0	15,50 R – 25	5,3-6,6
23 – 10,50 – 12	1,1-1,4	17,50 R – 25	6,3-7,9
26 – 12,00 – 12	1,4-1,8	18,00 R – 25	6,6-8,3
14,50 – 12	2,3-2,8	20,50 R – 25	8,1-10,1
25 – 8,50 – 14	1,0-1,3	23,50 R – 25	10,0-12
7,50 – 16	1,0-1,3	26,50 R – 25	12-15
7,5 R – 16	1,3-1,8	29,50 R – 25	15-19
500/40 R – 17,5	4,7-5,9	LASTBILAR	
12,5/80 R – 18	2,9-4,2	12 R – 22,5	2,5-3,1
12,5 R – 18	3,2-4,0	295/75 R – 22,5	2,3-2,8
445/65 R – 19,5	5,2-6,5	315/80 R – 22,5	2,6-3,2
7,00 – 20	1,0-1,3	385/65 R – 22,5	3,2-3,9
9,00 – 20	2,2-2,7	445/65 R – 22,5	3,9-4,8
10,00 – 20	2,5-3,1	CYKEL	0,1-0,2
12,00 – 20	3,2-4,0	BIL	0,2-0,4
14,50 – 20	3,7-4,6	ATV	0,3-0,8
18,00 – 20	4,0-5,0	SLÄPKÄRRA	0,5-0,8
48,00x26,50-20	6,0-7,5	GRÄSKLIPPARE	0,5-0,7

Mängdberäkning

Höjden i cm X Bredden i cm X 0.001 = Antal liter

Säkra Däck innehåller: Propylenglykol, gummipatiklar, bindmedel, rostskyddsmedel, konserveringsmedel, syntetiska fibrer, vattenbaserat, frostskyddat till 35 minusgrader.